

Operativ briefing Akro samling Stord 30.04 -01.05.21

1. Tidspunkt

Fredag 30.04 tom lørdag 1.5.

2. Deltagere

Ref. egen deltagerliste.

3. Flyplassdata.

AIP: <https://ais.avinor.no/no/AIP/View/100/2021-01-28-AIRAC/html/index-no-NO.html>

4. Akroprosedyrer

Sørstokken flyplassfrekvens: 120,20 Akro boksfrekvens: 130,00

Begge frekvenser skal være bemannet til enhver tid for at aktivitet skal være tillatt i boksen.

All akroaktivitet, samt avgang og landingsrunder gjøres på vestsiden av flyplassen siden det vil være normal annen aktivitet samtidig på østsiden.

Avgang og landing på flyplassfrekvens. Avgang gjøres når foregående fly melder downwind for landing. Skift til boksfrekvens etter avgang og etabler radiokontakt med Coach.

Fly med lavere ytelse (eks. Cap, Dechatlon, Safir) kan ta av tidligere og etablere seg i holdingområde SØR/NORD. Disse holder seg på flyplassfrekvens til de hører at foregående fly melder downwind for landing. Deretter skifte til boksfrekvens. Stig rett frem til 1000' før sving. Hold i 3000' AGL på lavt turtall til det blir gitt beskjed om at boksen er fri.

Først når det gis beskjed om at boksen er fri kan denne entres.

Etter avsluttet sekvens meld på boksfrekvens at du skifter tilbake til flyplassfrekvens. Etter skifte gi umiddelbar beskjed om posisjon og intensjon på 120.20.

5. Støyhensyn

Ingen flyging over land på Foldrøysiden. Vestre grense i boksen er viktig å overholde. Det må tas støyhensyn ovenfor bebyggelse nord og sør for flyplassen. Ved avgang klatrer man på rullebaneretning til 1000' før sving.

6. Flying order.

Utarbeides for hver dag. Beregnes normalt 15 minutter i boksen. Den enkelte pilot er selv ansvarlig å gjøre seg klar i tide.

7. Akroboks

Akroboks er på vestsiden av flyplass. (Se eget vedlegg med bilde av boks)